



# Woilach-Pad

## Pflegeanleitung

Das Woilach-Pad kann, wie jede Filzunterlage, ausgebürstet werden. Für die Decklage reicht diese Art Reinigung auch. Flecken können mit einem Schwamm und Wasser ausgewaschen werden.

Die Basislage, auf der sich durch Schwitzen oder sonstigen Dreck im Fell gerne eine feste Dreckkruste bildet, kann gewaschen werden.

Das beste Ergebnis erhält man, wenn man die Basislage einige Stunden einweicht, dann im Wollwaschprogramm mit einem Wollwaschmittel wäscht.

Das Material der Basislage ist vor dem Nähen in der Waschmaschine, im Wollwaschprogramm, mit Wollwaschmittel vorgewaschen. Das Risiko des Einlaufens ist damit reduziert, aber nicht ausgeschlossen, da jede Waschmaschine anders wäscht.

Vor der Wäsche in der Maschine wird dringend empfohlen, das Ergebnis an einer der beigefügten Waschproben zu testen. Bitte dafür den genauen Abstand zwischen den Markierungen an den Stoffstücken messen und notieren, die Probe im gewünschten Programm waschen, dann den Abstand der Markierungen kontrollieren. Ist er identisch, kann die Basislage bei der Einstellung gewaschen werden.

Sollte die Waschprobe eingelaufen sein, evtl. den Prozess mit der zweiten Probe, dieses Mal im Handwaschprogramm der Maschine wiederholen. Sollte das Material auch in der Einstellung einlaufen, besteht noch die Option einer Handwäsche im Eimer.

Sollte die Basislage trotz aller Vorsicht doch etwas eingelaufen sein, lassen sich die Innenlagen des Pads mit einer Schneiderschere, oder einer sonstigen scharfen Schere etwas verkleinern, dass sie wieder ohne Faltenwurf in die Basislage passen.

Viel Erfolg!